



SCHEDA TECNICA

7070: RACCHETTA ELETTRONICA

Caratteristiche

Dispositivo abbattente. Grazie alle scariche elettriche generate si eliminano fastidiosi e pericolosi insetti. Dotato di un elemento protettivo costituito da tre strati di rete a maglia, genera scariche di bassa potenza, ad alta tensione sufficienti per eliminare gli insetti indesiderati. E' innocuo per bambini ed adulti. Tensione di scarica 10Kv. Corrente di scarica inferiore a 1,5 mA. Alimentazione a pile stilo 1,5 volt.

Prodotto Conforme alle norme CE

Modalità d'impiego

La Racchetta Elettronica funziona con 2 batterie stilo da 1,5 Volt. Dopo aver rimosso, premendo verso il basso, il coperchio vano batterie alloggiato sul manico della racchetta, inserire le due pile all'interno rispettando la polarità e richiudere il vano.

Premendo il pulsante sul manico si attiva il generatore ed un led sul manico avverte che il generatore è acceso.

Avvicinare lentamente la racchetta all'insetto e contemporaneamente premere brevemente il pulsante sul manico solo quando si è vicini all'insetto; appena l'insetto toccherà le reti metalliche rimarrà paralizzato.

Rilasciare il pulsante terminato l'uso in modo tale da fermare il passaggio di corrente.

Avvertenze

- Non agire con forza e non schiacciare con la racchetta gli insetti; l'uso improprio della racchetta potrebbe essere pericoloso e danneggiare il dispositivo in modo irreversibile.
- Per pulire la racchetta da eventuali insetti intrappolati è sufficiente un getto d'aria. Non adoperare mai l'acqua. Effettuare questa operazione solo dopo aver rimosso le batterie.
- Non toccare mai con le mani o altre parti del corpo le reti metalliche.
- Quando non si adopera la racchetta si consiglia di togliere le batterie.