

# Sandokan

## **7180: Set Elettroemanatore**

### **Include l'Elettroemanatore doppia funzione Sandokan e un flacone di Liquido Antizanzare Sandokan**

#### **Liquido Antizanzare Sandokan**

Registrazione n° 18701 del Ministero della Salute

#### **Composizione**

100 g di prodotto contengono:

|   |       |
|---|-------|
| Esobiotrina pura                        | 2,8 g |
| Profumo, coformulanti e solventi q.b. a | 100 g |

#### **Caratteristiche**

Poco dopo l'attivazione, il prodotto rilascia nell'ambiente un gradevole profumo di geranio e garantisce una sicura e costante protezione contro le zanzare e altri piccoli insetti. La durata di un flacone è di circa 450 ore che, considerando un utilizzo medio di 7 ore per notte, corrispondono a 60 notti di protezione. L'utilizzo del prodotto è pratico e sicuro poiché non c'è mai bisogno di toccare il liquido insetticida.

#### **Modalità di impiego del Elettroemanatore con il flacone di Liquido Antizanzare Sandokan (art. 7185)**

- Sincerarsi che la tensione della rete elettrica coincida con quella dell'elettroemanatore.
- Togliere il tappo protettivo dal flacone.
- Avvitare il flacone nell'apposito alloggiamento dell'elettroemanatore.
- Inserire la spina in una presa di corrente.
- Ruotare l'elettroemanatore in modo che il flacone rimanga in posizione verticale sotto all'apparecchio.
- Accendere l'elettroemanatore agendo sull'interruttore on/off.
- Per sostituire un flacone vuoto, disinserire l'apparecchio dalla presa di corrente.

#### **Modalità di impiego del Elettroemanatore con le Piastrine Insetticide Profumate Sandokan (art. 7020)**

- Sincerarsi che la tensione della rete elettrica coincida con quella dell'elettroemanatore.
- Introdurre una piastrina nell'elettroemanatore.
- Inserire la spina in una presa di corrente.
- Ruotare l'elettroemanatore in modo che il piano dell'alloggiamento della piastrina sia completamente orizzontale
- Accendere l'elettroemanatore agendo sull'interruttore on/off.
- Quando una piastrina perde il suo colore è necessario sostituirla.

# Sandokan

**Note**

È un insetticida.

Leggere attentamente le avvertenze riportate sulle confezioni.

Quanto riportato sulla presente Scheda Tecnica è conforme all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.

L'elettroemantore è un apparecchio elettrico riciclabile e non deve essere smaltito con i comuni rifiuti domestici. È raccomandato di conferire l'apparecchio presso un apposito centro di raccolta.