

Sandokan

7200: Diffusore in Terracotta con 10 Spirali Profumate Antizanzare

Registrazione n° 19114 del Ministero della Salute

Composizione

100 g di prodotto contengono:

d-Alletrina pura g 0,19

Profumo di Citronella g 1

Coformulanti, inerti e coloranti q. b. a g 100

Caratteristiche

Le spirali emettono fragranze fortemente sgradite alle zanzare.

Agiscono immediatamente dopo l'accensione e non si spengono con la brezza.

Da utilizzare solo all'aperto: in giardino, in campeggio, in barca, durante il picnic, ecc.

Durata: circa 6 ore.

Modalità di impiego

- Separare delicatamente le spirali tra loro facendo attenzione a non romperle.
- Sistemarle sugli appositi supporti metallici.
- Accendere la spirale alla sua estremità.
- Spegnerla lasciando solo la brace.
- I pezzi dovuti ad eventuali rotture si possono riutilizzare infilandoli nelle fenditure dei supporti.

È consigliato l'uso con l'apposito diffusore in terracotta in dotazione.

Avvertenze

- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Non contaminare col prodotto cibi, bevande o recipienti destinati a contenerne.
- Utilizzare esclusivamente all'aperto.
- È sconsigliata l'esposizione continuata a persone sensibili (bambini, asmatici, ecc.).
- Non toccare con le mani mentre è in funzione.
- In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
- Non tenere la spirale accesa a contatto con tessuti, carta e materiali combustibili in genere.

Tossico per gli organismi acquatici